

规格: 0.75-2.2KW



安装尺寸A B:115*173mm
外形尺寸HWD:185*125*163mm

规格: 4.0-7.5KW



安装尺寸A B:136*230mm
外形尺寸HWD:245*150*173mm

规格: 11-18.5 KW



安装尺寸A B:201*306mm
外形尺寸HWD:320*218*215mm

规格： 22KW



警告
⚡ 安装和使用前请仔细阅读使用说明书。
⚡ 切断电源, 等待至少5分钟后方可打开端子外罩。
⚡ 切勿将电源接入变频器的输出端子U、V、W。

CAUTION
● Read the instruction manual before installation and operation.
● Disconnect power and then wait more than 5 minutes for capacitor discharge before opening front cover.
● Do not connect power to the output terminals U、V、W.

安装尺寸A B:175*400mm
外形尺寸HWD:410*220*190mm

规格： 30-37KW



安装尺寸A B:232*435mm
外形尺寸HWD:450*275*225mm

规格： 45-55KW



警告
⚡ 安装和使用前请仔细阅读使用说明书。
⚡ 切断电源, 等待至少5分钟后方可打开端子外罩。
⚡ 切勿将电源接入变频器的输出端子U、V、W。

CAUTION
● Read the instruction manual before installation and operation.
● Disconnect power and then wait more than 5 minutes for capacitor discharge before opening front cover.
● Do not connect power to the output terminals U、V、W.

安装尺寸A B:200*550mm
外形尺寸HWD:570*325*265mm

规格： 75KW



安装尺寸A B:260*580mm
外形尺寸HWD:600*385*265mm

规格： 90-110KW



安装尺寸A B:260*630mm
外形尺寸HWD:650*385*300mm

规格: 132-160 KW



安装尺寸A B:300*820mm
外形尺寸HWD:843*380*335mm

规格: 185-220KW



警告

- ⚡ 安装和使用前请仔细阅读使用说明书。
- ⚡ 切断电源，等待至少5分钟后方可打开端子外罩。
- ⚡ 切勿将电源接入变频器的输出端子U、V、W。



CAUTION

- Read the instruction manual before installation and operation.
- Disconnect power and wait more than 5 minutes for capacitor discharge before opening front cover.
- Do not connect power to the output terminals U V W.

安装尺寸A B:390*880mm
外形尺寸HWD:903*520*335mm

规格：250-280KW



警告
⚡ 安装和使用前请仔细阅读使用说明书。
⚡ 切断电源, 等待至少5分钟后方可打开端子外罩。
⚡ 切勿将电源接入变频器的输出端子U、V、W。

CAUTION
● Read the instruction manual before installation and operation.
● Disconnect power and then wait more than 5 minutes for capacitor discharge before opening front cover.
● Do not connect power to the output terminals U、V、W.

安装尺寸A B:420*910mm
外形尺寸HWD:935*580*335mm

规格: 315KW



安装尺寸A B:420*928mm
外形尺寸HWD:955*625*335mm

规格： 355-400KW



警告
安装和使用前请仔细阅读使用说明书。
切断电源, 等待至少5分钟后方可打开端子外罩。
切勿将电源接入变频器的输出端子U、V、W。

CAUTION
● Read the instruction manual before installation and operation.
● Disconnect power and then wait more than 5 minutes for capacitor discharge before opening front cover.
● Do not connect power to the output terminals U、V、W.

安装尺寸A B:
外形尺寸HWD:1500*850*400mm

规格： 500-630KW



安装尺寸A B:
外形尺寸HWD:1650*1000*380mm